

GPSのPCビューワー使用説明

専用のアプリケーションを使用すると、録画した映像をPCで表示再生が可能です。

PCの動作環境

PCビューワーを実行するための動作環境は以下のとおりです。

●Windows:8.1/10

※LinuxとMAC OSは対応しません。

※全てのパソコンにおいての動作を保証するものではありません。



※パソコンの処理能力により、正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。

PCビューワーのダウンロード

PCビューワー[AKY-988G GPS Setup.zip]をダウンロードしてください。

<https://akeeyo.com/pages/software-download>

PCビューワーのインストール(Windows)



ダウンロードされたファイルを解凍すると、[AKY-988G GPS Setup]フォルダーが表示されます。

[GvpSetup.msi]をダブルクリックして、Windowsシステムのユーザーアカウント制約確認画面が表示されます。
[はい]、[Next]などをクリックして、自動的にインストールします。

Installation Complete画面が出ると、インストール完了します。
[Close]をクリックしてください。

デスクトップの[GVP.exe]アイコンが表示されます。それをダブルクリックすると、PCビューワー起動します。

※パソコンにより、インストール方法が異なります。

GPSのPCビューワー使用説明(つづき)

PCビューワー操作画面(Windows)



1.カメラ①映像

2.カメラ②映像

3.地図情報

4.ファイルリスト

5.Gセンサー

6.ファイル情報

7.ファイルの読み込み

ファイルアイコンをクリックして、デバイスを
選択し、任意のファイルを選択すること
ができます。

8.設定

地図をGoogleに設定、表示言語が多国
言語へ切り替えます。

⚠ 注意

- Google Mapを利用のため、パソコンがインターネットに接続していることを確認してください。
- GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。
- GPS受信できない場合は、Google Mapに経路が表示できません。
 - ※GPS受信成功後、液晶の上部のGPSアイコンが緑になります。
 - ※GPSアンテナをの受信面(文字刻印がある側)を地面と平行角度で、上部が妨げないように装着してください。
 - ※設定メニューの【GPS】項目をONに設定しないと、GPSアンテナが受信できません。